



## Enregistreur de température USB - iPlug+ . PDF



### Caractéristiques

. Enregistreur à usage unique

. Connexion via fiche USB

. Amplitude: -40°C / +65°C

. Génération automatique d'un fichier PDF

. Boutons START/ STOP

. LED: 4 seuils alarmes

. Précision: +/- 0,3°C

. Mémoire: 8000K

. Durée: 90 jours/à façon

. Données: synthèse, graphique et tableur

. Dimensions: 73 x 15 x 33 mm

. Poids: 30 g

. Conditionnement: par 50 unités

. Durée de vie batterie et garantie: 12 mois






## Vues: synthèse, graphique & tableau

**SWITRACE**  
iPlug - PDF Logger

Serial Number: 41008055 Device ID: 150624092709	High High Alarm DISABLED
Start : 16/09/2015 17:15:49 UTC Finish: 17/11/2015 08:19:25 UTC	High Alarm DISABLED
Interval: 16m 12s Readings: 5479	Low Alarm DISABLED
Highest: 33.37°C Lowest : 11.25°C	Low Low Alarm DISABLED



**kit Loaisitiaue**

⚠ TEMPERATURE MONITOR INSIDE ⚠

NOTES



Press [I-PLUG] to START the i-Plug  
Press [STOP] to STOP the data logger

Connect to any computer to get pdf temperature report  
Send data online with free i-Plug Connector, available on [www.esccoldchain.com](http://www.esccoldchain.com)

**SWITRACE**  
iPlug - PDF Logger

Index	Date	Time	°C	Index	Date	Time	°C
1	16/09/2015	17:15:49	23.18	56	17/09/2015	08:06:49	20.36
2	16/09/2015	17:32:01	23.00	57	17/09/2015	08:23:01	20.43
3	16/09/2015	17:48:13	23.31	58	17/09/2015	08:39:13	20.43
4	16/09/2015	18:04:25	23.12	59	17/09/2015	08:55:25	20.43
5	16/09/2015	18:20:37	23.25	60	17/09/2015	09:11:37	20.43
6	16/09/2015	18:36:49	23.56	61	17/09/2015	09:27:49	20.50
7	16/09/2015	18:53:01	23.75	62	17/09/2015	09:44:01	20.56
8	16/09/2015	19:09:13	23.81	63	17/09/2015	10:00:13	20.68
9	16/09/2015	19:25:25	23.81	64	17/09/2015	10:16:25	20.68
10	16/09/2015	19:41:37	23.81	65	17/09/2015	10:32:37	21.18
11	16/09/2015	19:57:49	23.75	66	17/09/2015	10:48:49	21.43
12	16/09/2015	20:14:01	23.68	67	17/09/2015	11:05:01	21.93
13	16/09/2015	20:30:13	23.56	68	17/09/2015	11:21:13	23.06
14	16/09/2015	20:46:25	23.50	69	17/09/2015	11:37:25	24.18
15	16/09/2015	21:02:37	23.31	70	17/09/2015	11:53:37	25.00
16	16/09/2015	21:18:49	23.25	71	17/09/2015	12:09:49	25.87
17	16/09/2015	21:35:01	23.18	72	17/09/2015	12:26:01	26.18
18	16/09/2015	21:51:13	23.12	73	17/09/2015	12:42:13	25.93
19	16/09/2015	22:07:25	23.00	74	17/09/2015	12:58:25	26.37
20	16/09/2015	22:23:37	22.87	75	17/09/2015	13:14:37	26.31
21	16/09/2015	22:39:49	22.75	76	17/09/2015	13:30:49	25.93
22	16/09/2015	22:56:01	22.68	77	17/09/2015	13:47:01	24.37
23	16/09/2015	23:12:13	22.56	78	17/09/2015	14:03:13	23.68
24	16/09/2015	23:28:25	22.50	79	17/09/2015	14:19:25	23.56
25	16/09/2015	23:44:37	22.43	80	17/09/2015	14:35:37	23.56
26	17/09/2015	00:00:49	22.31	81	17/09/2015	14:51:49	23.50
27	17/09/2015	00:17:01	22.25	82	17/09/2015	15:08:01	23.56
28	17/09/2015	00:33:13	22.18	83	17/09/2015	15:24:13	23.50
29	17/09/2015	00:49:25	22.12	84	17/09/2015	15:40:25	23.43
30	17/09/2015	01:05:37	22.00	85	17/09/2015	15:56:37	22.56
31	17/09/2015	01:21:49	21.93	86	17/09/2015	16:12:49	21.68
32	17/09/2015	01:38:01	21.87	87	17/09/2015	16:29:01	20.81
33	17/09/2015	01:54:13	21.81	88	17/09/2015	16:45:13	20.31
34	17/09/2015	02:10:25	21.75	89	17/09/2015	17:01:25	19.93
35	17/09/2015	02:26:37	21.62	90	17/09/2015	17:17:37	19.62
36	17/09/2015	02:42:49	21.56	91	17/09/2015	17:33:49	19.18
37	17/09/2015	02:59:01	21.56	92	17/09/2015	17:50:01	18.93
38	17/09/2015	03:15:13	21.50	93	17/09/2015	18:06:13	20.12
39	17/09/2015	03:31:25	21.50	94	17/09/2015	18:22:25	21.43
40	17/09/2015	03:47:37	21.43	95	17/09/2015	18:38:37	21.81
41	17/09/2015	04:03:49	21.31	96	17/09/2015	18:54:49	21.75
42	17/09/2015	04:20:01	21.37	97	17/09/2015	19:11:01	21.37
43	17/09/2015	04:36:13	21.31	98	17/09/2015	19:27:13	21.00
44	17/09/2015	04:52:25	21.18	99	17/09/2015	19:43:25	20.56
45	17/09/2015	05:08:37	21.25	100	17/09/2015	19:59:37	19.93
46	17/09/2015	05:24:49	21.18	101	17/09/2015	20:15:49	19.31
47	17/09/2015	05:41:01	21.18	102	17/09/2015	20:32:01	18.75
48	17/09/2015	05:57:13	21.06	103	17/09/2015	20:48:13	18.18
49	17/09/2015	06:13:25	21.06	104	17/09/2015	21:04:25	17.42
50	17/09/2015	06:29:37	21.06	105	17/09/2015	21:20:37	17.18
51	17/09/2015	06:45:49	20.75	106	17/09/2015	21:36:49	16.93
52	17/09/2015	07:02:01	20.31	107	17/09/2015	21:53:01	16.62
53	17/09/2015	07:18:13	20.37	108	17/09/2015	22:09:13	16.25
54	17/09/2015	07:34:25	20.56	109	17/09/2015	22:25:25	15.75
55	17/09/2015	07:50:37	20.62	110	17/09/2015	22:41:37	15.37



## Enregistreur de température USB - iPlug+ . PDF

### Procédure de démarrage

#### Mise en marche

**1. Pression pendant 5 secondes du bouton START comme indiqué sur le document joint**



**2. Clignotement des 4 LED à la suite expriment le compte à rebours du démarrage**



**3. Le LED VERT clignote, l'enregistreur a démarré**



**Appuyez pendant 5 secondes jusqu'à ce que le LED VERT clignote seul**

